JYSK MUSIKTEATER

STORE SAL - strøm ved scenen, power at stage

KS Stage Right Upstage	1 x 3 x 125A 2 x 3 x 63A
Sidescene	4 X 3 X 32A 8 X 3 X 16A 6 X 1 X 16A 6 X 1 X 10A
DS Stage left Upstage	1 x 3 x 125A 2 x 3 x 63A
Sidescene	4 x 3 x 32A 8 x 3 x 16A 6 X 1 X 16A 6 x 1 x 10A

21 træk + 2 salstræk

BSJ - sep. 2016